




**BALCÃO 01 PORTA 01 GAVETA NESHER
BARONESA 80 CM 100% MDF**




DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO
























ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 685 x 242 x 385 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	50	15
6	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
9	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	685	260	15
10	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	685	70	15
11	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
12	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	795	348	2,5
14	FUNDO DE GAVETA	1	699	398	2,5
15	BANCADA	1	801	520	30
16	PORTA BASCULANTE	1	734	282	15
17	FRENTE DE GAVETA	1	734	282	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	40
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	18
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR J - 733mm	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	22	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8	R  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
S  PARAFUSO MINIFIX	4	T  PÉS	4
U  TAMBOR MINIFIX	4	V  TAMPA MINIFIX	4

<p>W  1</p> <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p>	<p>X  4</p> <p>PARAFUSO 3 X 16mm CABEÇA CHATA</p>
<p>Y  2</p> <p>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</p>	<p>Z  6</p> <p>PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA</p>
<p>A1  12</p> <p>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</p>	<p>A2  9</p> <p>SUPORTE ANGULAR</p>
<p>A3  14</p> <p>PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA</p>	<p>A4  1</p> <p>CHAVE ZETA</p>
<p>A5  6</p> <p>PARAFUSO 3,5x30mm CABEÇA CHATA</p>	

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem




Instalação




ATENÇÃO


Para realizar a união deste produto com o balcão de canto, faça as furações vazadas na lateral que ficará faceada com o balcão de canto, utilizando broca de 6 mm, antes de iniciar a montagem do produto, conforme orientação abaixo:



BALCÃO DE CANTO DO LADO ESQUERDO:
Furar lateral esquerda




BALCÃO DE CANTO DO LADO DIREITO:
Furar lateral direita



OBS.: Medidas em milímetro


PASSO 1

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)




PASSO 2


1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente



PASSO 3



- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixe os afastadores 6 nas marcações das laterais 1 e 2, utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
- 4 - Fixe as corredeiras W nas marcações dos afastadores 6 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)



PASSO 4

1 - Fixar os calços C na prateleira 4 utilizando os parafusos de união H (17mm)

